


茅ヶ崎市民文化会館 小ホール 客席断面図

幕舞台 空席時残響 1.0秒 (500Hz)
 反響板 空席時残響 1.2秒 (500Hz)



※音響卓が客席後方の場合マルチケーブルは30mをご用意ください

茅ヶ崎市民文化会館
 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1
 TEL 0467-85-1123
 FAX 0467-86-2754