

茅ヶ崎市民文化会館 小ホール吊物一覧

プロセまで 5.5m 約18尺

舞台面⇄客席約80cm

2020.10月現在

※ 文字はばらし不可
 1Bor 本ボタンより文字下場 +1200
 2吊 本ボタンより文字下場 +700
 UH 本ボタンより文字下場 +1100

美術ボタン径 42.7φ プロサスのみ 48.6φ
 荷重は均等に吊った場合の数値です
 しず1枚 7kgです

No	名称	間口 m≒尺	幕タッパ m≒尺		舞台面⇄飛切 m≒尺		吊点	荷重			
								スノコ荷重	常設荷重	許容荷重	シズ
21	プロサス	9.0 5間			6.6 21尺	6		40	300	電動	
1	緞帳	12.2 6間3尺	6.5 21尺		5.8 19尺	6	535	425	-	電動	
2	暗転幕	ボタン オリキリ9尺高	13.2 7間1尺	6.5 21尺	6.2 21尺	6	180	100	-	15	
3	1中割幕	ボタン オリキリ9尺高	15.0 8間	7.0 23尺	5.4 18尺	8	295	215	-	22	
4	1Bor	1文字	12.0 6間3尺	2.7 9尺	6.2 21尺	6	300	210	90	27	
5	スクリーン	12.0 6間3尺	5.4 18尺		6.3 21尺	6	440	390	-	70	
7	1Sus	11.0 6間	-	-	6.6 22尺	6	380	130	220	40	
6	天井反射板 前吊	全昇	12.0 6間3尺	-	-	9.8 33尺	6	1000	-	870	電動
8	1ボタン	12.0 6間3尺	-	-	11.4 38尺	6	210	-	145	4	
9	2ボタン	2文字	12.0 6間3尺	3.0 10尺	8.5 28尺	6	210	55	145	13	
10	2中割幕	ボタン オリキリ7尺高	16.0 8間3尺	6.3 21尺	5.4 18尺	8	300	215	-	22	
11	2Sus	11.0 6間	-	-	7.4 25尺	6	495	130	270	36	
12	3ボタン	12.0 6間3尺	-	-	11.5 38尺	6	440	-	380	4	
13	4ボタン	12.0 6間3尺	-	-	11.4 38尺	6	210	-	145	4	
14	袖幕 最閉 3間4尺	ボタン オリキリ9尺高	15.0 8間	7.3 24尺	4.7 16尺	6	150	105	-	11	
15	UH	3文字	12.0 6間3尺	2.5 8尺	6.6 22尺	6	300	255	-	27	
16	天井反射板 後吊	10.0 5間3尺	4.7 15尺		5.7 19尺	4	1800	1800	-	電動	
17	正面反射板	下場ボタン4間 35mm	9.0 5間	5.0 16尺	6.4 21尺	4	1600	1600	-	電動	
18	5ボタン	12.0 6間3尺	-	-	12 40尺	6	210	-	145	4	
19	大黒	15.2 8間	6.5 21尺		5.9 20尺	8	195	100	-	14	
20	大ホリ	15.2 8間	7.0 23尺		5.2 17尺	8	185	105	-	15	
※	第一側板	上手 扉付き	2.2 7尺	6.1 20尺	3.7 12尺	2	720	720		電動	
※	第一側板	下手 扉付き	2.2 7尺	6.1 20尺	3.7 12尺	2	720	720		電動	
※	第二側板	上手	2.2 7尺	5.5 18尺	3.7 12尺	2	480	480		電動	
※	第二側板	下手	2.2 7尺	5.5 18尺	3.7 12尺	2	480	480		電動	

※ 黄色塗りは文字ボタンです 2Bor UH 以外は吊替え可能
 袖幕 割幕はバラせません