


茅ヶ崎市民文化会館 大ホール 客席断面図

幕舞台 空席時残響 1.7秒 (500Hz)
反響板 空席時残響 1.9秒 (500Hz)

茅ヶ崎市民文化会館
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1
TEL 0467-85-1123
FAX 0467-86-2754



※音響卓が客席後方の場合マルチケーブルは60mをご用意ください